

## Anleitung zum Zusammenbau der MISEREOR-Displays



Für eine ganzfarbige Frontansicht verfügt der Flyerständer über eine drehbare Rückwand.



Drehen Sie die Rückwand an der vorgestanzten Nut um 180°.



Beide Seitenteile werden in die farbige Rückwand gesteckt.



Fertig ist der Flyerständer.